

ATT FYLLA PÅ HYDRAULOLJA

VIKTIGT

Allt arbete bör utföras på en ren arbetsbänk, med rena händer i en ren miljö. Se till att hydrauloljan är alldeles ren och fri från luftbubblor. Det är av största vikt att inget främmande material kommer in i verktyget, vilket kan orsaka stor skada.

- Se till att luftanslutningen är frånkopplad.
- Placera verktyget med Oljeplugg uppåt.
- Skruva bort Oljeplugg med en 6k nyckel och ta bort tillsammans med Tätning.
- Fyll hydraulolja i hålet för oljepluggen. Skaka verktyget för att få bort så mycket luft som möjligt.
- Skruva tillbaka och drag åt Oljeplugg och Tätning.
- Koppla på tryckluften och kör verktygets dragfunktion ett flertal gånger.
- Repetera ovanstående 2-5 gånger tills att verktyget är fyllt med luftfri olja.
- Det är nödvändigt att montera nosdelen och justera slaglängden innan arbetet kan påbörjas.

OLJEDATA

Vi rekommenderar hydrauloljan Castrol Hispin AWS 32 för oljepåfyllning.

Komplett Säkerhetsdatablad kan hämtas på www.castrol.com.

